FREE THE TONE

GB-1V/GIGS BOSON
取扱説明書

このたびはフリーザトーン製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。末永くご使用頂くためにもご使用前にこの取扱説明書をご一読下さい。

本製品について

GIGS BOSON OVERDRIVE (GB-1V)は、ゲイン・ブーストスイッチを搭載し、幅広いゲインレンジを持つ事で、歌うようなリードトーンや存在感のある太いバッキングサウンドなど、多彩なオーバードライブサウンドを作り出すことができます。入力インピーダンス切替(1MΩ/100kΩ)スイッチは、通常上がった状態(1MΩ)に設定します。高音域のレベルをなだらかに下げたい場合、スイッチを押し込んだ状態(100kΩ)に切り替えます。この機能はエフェクト・オフでも動作します。また、新設計のインプット回路を採用し、バイパス時にも音痩せからギター信号を守ります。本機のLEDはエフェクトON/OFF状態を表示するだけでなく、バッテリーの電圧を監視する機能を持っています。バッテリーの電圧が約6V以下になるとLEDが消灯しはじめます。この状態でもエフェクト音は出力しますが、本機の性能を十分に発揮させるためにバッテリーの交換をお奨めいたします。

取扱上の注意

アンプ等スピーカーがつながっている機器の電源を入れた状態で、本機の入出力ジャックの抜き差しをしないでください。ノイズが発生し、スピーカーを痛める可能性があります。故障や異常が生じた場合はただちに使用を中止しお買い上げ店または当社までご相談ください。長時間、本機を使用しない場合はバッテリーの液漏れを防ぐためにバッテリーを取り出して保存してください。電池の電圧が低下すると、出力レベルが低下したり、音が出なくなったりします。このような場合は、新しい電池と交換してください。

主な仕様

- 入力インピーダンス: 1MΩ/100kΩ
- 出力負荷インピーダンス: 10kΩ以上
- コントロール: GAIN、TONE、LEVEL、INPUT Z スイッチ(入力インピーダンス 1MΩ/100kΩ切替)GAIN BOOSTスイッチ
- 端子: 1/4インチ標準フォーン・ジャック(入力、出力)、DC9V入力ジャック(ACアダプター・ジャック)
- 電源: 9Vバッテリー(1個)、ACアダプター
- 消費電流: DC9V 約9mA
- サイズ: 115(D)×72(W)×50(H)mm(フットスイッチやジャック等の突起物含む)
- 重量: 約230g(電池含まず)

※規格および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

この機器に表示されているマークには次のような意味があります。

⚠警告 この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が傷害または物的損害を負う可能性があります。

この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

⚠警告

この機器を分解したり、改造したりしないで下さい。

異常の時は使用を中止して下さい。
煙が出たり、変な臭いや音がする場合、機器の使用を中止して下さい。
直ちにコンセントからACアダプターを抜いて下さい。

部品の交換などは、取扱説明書に書かれていることのみ行って下さい。それ以外の修理／部品交換は絶対に行わず、必ずお買上げ店または当社にご相談下さい。

濡れた手でACアダプターを抜き差ししないで下さい。

電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重たいものを乗せないで下さい。電源コードが破損し、感電、火災、ショートの原因となります。

次のような場合には直ちに電源を切りACアダプターを外し、お買い上げ店または当社に修理を依頼して下さい。
電源コードやプラグが破損したとき。
本体内部に異物が入ったり、液体がこぼれたりしたとき。
機器が雨などで濡れたとき。
機器に異常や故障が生じたとき。

放熱にご注意ください。

ACアダプターを布や布団等で覆ったり、包まないで下さい。熱がこもりケースの変形や火災の危険があります。

⚠注意

次のような場所でのご使用や保存はしないで下さい。
温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機の近く、発熱する機器の上など）。
水気のある場所（風呂場、洗面所、濡れた床など）
湿気の多い場所。
ほこりの多い場所。振動の多い場所。

長期間機器を使用しないときは、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いて下さい。火災の原因になることがあります。

電池を使用する機器の場合は「＋」「－」を間違えないようにセットして下さい。

電池を使用する機器の場合、長時間使用しないときははずして下さい。

本体を落としたり、上に乗ったりして過剰な衝撃や圧力を加えないで下さい。

本機のスイッチは素足などで踏まないで下さい。思わぬ怪我の元になる場合があります。

本体をベンジンやシンナーで拭くと変形や色落ちの原因になりますのでお止め下さい。

サービスの窓口

商品のお取扱いや修理に関する
お問い合わせ先
受付時間　10:00~18:00
（土、日、弊社規定の休日を除く）
電話番号 045-929-0933
メールアドレス info@freethetone.com